

Flislegging på balkongdekker Valdresgt.Brl S 411, Oslo

PROSEDYRE FOR ETABLERING AV FLISER PÅ SIKAFLOOR 400

1. Rengjøring og lett sliping med (sandpapir 100).Deretter avfettes det med **Colma rens** eller tilsvarende. Balkongdekket luftes deretter i noen timer før viderebehandling.
2. Flisene limes med **Sikabond T-8** fra Sika. Det benyttes en tannsparkel, tilpasset flisenes størrelse (*eksempel 4 mm*). Det må benyttes frostbestandige fliser.
3. Dagen etter kan flisene fuges med fugemørtel. Det må benyttes frostbestandig fugemørtel.

Alternativt kan det benyttes elastisk fugemasse hvis dette er ønskelig med **Sikaflex** fugemasse eller tilsvarende. Fugene tapes på hver side før **Sikaflex** fugemasse benyttes. Deretter kan det avstrøes i den ennå klebrige fugemassen med fugesand eller tilsvarende for å få fugene til å se ut som om de er sementbaserte. Tapen fjernes samme dag og overskudd av fugesand fjernes dagen etter eller så fort fugemassen er tørr.

Generelt

1. Sika Norge AS anbefaler å bruke fagkyndig personell for etablering av fliser på balkongplatene.
2. Ved legging av fliser må det være en minimumstemperatur på. + 5°C. Maks + 35°C. Det må ikke være dugg på overflaten. (*se for øvrig tekniske datablader fra Sika*)